



Примечания!

- 1) Контакт размыкается при возрастающей температуре.
 - 2) Общий ток всех потребителей не должен превышать 10 А.
 - 3) При подключении удалить мостик.
- Установка предохранителей, главного выключателя, аварийного выключателя и защитные мероприятия выполнять в соответствии с местными предписаниями.
Внимание: защитный желт./зел. провод нельзя использовать как провод управления.

