



Внимание!
 Все подключения, установку предохранителей, главного выключателя, аварийного выключателя и все защитные мероприятия выполнять в соответствии с местными предписаниями.
 Внимание! Защитный жел./зел. провод нельзя использовать в качестве провода цепи управления.
 При подключении соблюдайте соответствие фаз.
 Не использовать штекер с заземляющим контактом.