





Steuerspannung 230V

Hinweis:
Die Bestueckung des Regelgeraets ist je nach Anlagenaufbau unterschiedlich. Fuer den elektrischen Anschluss sind nur die im Regelgeraet eingebauten Module zu beruecksichtigen.





Anmerkung!

- 1) Kontakt oeffnet bei steigender Temperatur
 - 2) Der Gesamtstrom aller Verbraucher darf 10A nicht uebersteigen.
 - 3) bei Anschluss Bruecke entfernen.
 - 4) Anschlussmoeglichkeit fuer Sicherheitsgeraete.
- Achtung: Schutzleiter ge/gr. darf nicht als Steuerleitung verwendet werden.
Sicherung, Hauptschalter, Gefahrenschalter und Schutzmassnahmen nach oertlichen Vorschriften



Ecostream-Regelung

(Nur in Verbindung mit Modul ZM 427)



Ruecklauftemperatur-Regelung

(Nur in Verbindung mit Modul ZM 427)



Anlagenbeispiele sind als rein schematische Darstellung zu betrachten